

Instruktion kodlås R3

Sätt in 4 st 1,5 volt AAA Batterier enligt medföljande diagram (om ej fabriksinstallerat)

Öppna med förprogrammerad kod

1. Tryck 'C' knappen
2. Tryck fabrikskoden '1 2 3 4 5 6'
3. Tryck '#' knappen, en melodisk signal kommer att höras och displayen visar OPEnd
4. Vrid handtag eller vred medsols medans signalen ljuder och dörren kan öppnas.

Om fel kod inmatas, Error kommer att visas i displayen och en kort varningston ljuder.

Om fel kod matas in mer än 5 gånger blockeras låset låset i 5 minuter och en varningssignal ljuder. Displayen visar dELAY

Icon – C → 1 2 3 4 5 6 → #

2. Programmera personlig kod (all programmering sker med öppen dörr).

1. Tryck '#' knappen
2. Tryck in befintlig kod.
3. Tryck '#' knappen.
4. Tryck in Er önskade kod 4-16 siffror.
5. Tryck '#' knappen.

Om programmering utförts korrekt kommer det att visas EnTErd i displayen och en ton ljuder

för att bekräfta att koden är inmatad.

3. Programmera dubbelkommando (OBS: Detta görs endast om man önskar högre säkerhet. 2 st koder behövs för att öppna låset)

1. Tryck 'M' knappen på insidan av dörren.
2. Tryck '2' knappen
3. Tryck '#' knappen
4. Tryck den andra personliga koden
5. Tryck '#' knappen

Displayen kommer att visa "EnTErd" och en kort ton ljuder i ca 3 sekunder för att bekräfta rätt programmering

4 Aktivera Dubbelkommando

1. Tryck 'M' knappen på insidan av dörren.
2. Tryck '9' knappen
3. Tryck '#' knappen

5 Öppna med dubbelkommando

1. Tryck C knappen Displayen visar " dual"
2. Tryck Er första kod exemple 1,2,3,4,5,6
3. Tryck '#' knappen. En kort ton bekräftar rätt kod
4. Tryck Er andra kod inom 5 minuter exempel 2,4,2,4,2,4
5. Tryck '#' knappen.en kort ton bekräftar och displayen visar OPEnd

Det spelar ingen roll i vilken ordning man matar in koderna. Båda koder man matas in som första eller som andra kod.

6 Avaktivera dubbelkommando

1. Tryck 'M' knappen på insidan av dörren.
2. Tryck '9' knappen
3. Tryck '#' knappen och en kort ton bekräftar avaktiveringen. Displayen kommer att visa "SinGLE" andra koden kommer automatiskt att raderas.

7. Låset kan om man så önskar öppnas utan att koden visas i displayen.

Aktivera tryck M → 7 → # och HIdE visas i displayen
Avaktivera tryck M → 7 → #

8 Programmera Alarm (Vissa Modeller)

Aktivera M → 8 → # Displayen visar ALERt
Avaktivera

1. Tryck 'C' knappen
2. Tryck er personiga kod
3. Tryck '#' knappen och en ton bekräftar avaktiveringen. Displayen visar OPEnd

9. Batterier. Livslängden är olika på batterier. Om man öppnar ca 3 gånger per dag så varar batterierna ungefär i ca 1 år. Byt när:

- 1) LObAtt visas i displayen följt av en kort ton.
- 2) Om man slår rätt kod men låset vill ändå inte öppna.

Även om batterierna är helt slut eller borttagna så försvinner inte koderna