



BRUKSANVISNING ARKIVSKÅP / VERTIKALSKÅP V 2 Y EK / V 4 Y EK



Viktig information

- Förvara koder på säkert ställe. Använd aldrig persondata som födelsedag, telefonnummer eller liknande.

Att installera batterier

Sätt i 4 st alkaliska LR03/AAA/1.5 V batterier genom att vrida den yttre ringen på knappsatsen motsols och dra försiktigt utåt.

Att öppna skåpet med kod

1. Tryck #.
2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456). Displayen lyser gult.
3. Tryck #. Displayen indikerar rätt kod med blått ljus och "OPEN"
4. Öppna lådan.

Att låsa skåpet

1. Tryck #.
2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456). Displayen lyser gult. Trycker du fel, radera senast slagna siffra med "*".
3. Tryck #. Displayen indikerar rätt kod med blått ljus och "OPEN"
4. Stäng lådan. Se till att inget hamnar i kläm.
5. Låset låser sig själv efter ca 3-4 sekunder..

Att ändra kod

1. Tryck #.
2. Knappa in koden (fabriksinställd kod: 123456). Displayen lyser gult. . Trycker du fel, radera senast slagna siffra med "*".
3. Tryck #. Displayen indikerar rätt kod med blått ljus och "OPEN"
4. Tryck * och knappa in ny kod.
5. Tryck #. Låset signalerar med pip.

Gör detta med öppen låda och prova koden några gånger innan du stänger skåpet.

Ställa klockan

1. När låset är i vilande läge tryck "*" . Displayen visar " _ _ _ _ _ " .
2. Tryck 0 eller 8 för att byta siffra upp eller ner.
3. Flytta till nästa position genom att trycka "#".
4. När du är färdig tryck "#".

Att byta batterier

När batterierna börjar att ta slut varnar låset med en symbol i displayen som ser ut som ett tomt batteri.. Sätt i 4 st nya alkaliska LR03/AAA/1,5 V batterier i knappsatsen enligt avsnittet "Att installera batterier".. Se till att använda batterier tas om hand på ett miljöriktigt sätt.