



## BRUKSANVISNING STÖLDSKYDDSSKÅP RS32 OCH RS51



### Allmänt

Masterkoden är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456

Låset signalerar med ett pip och blink vid korrekt åtgärd och långt pip och rött ljus vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

### Att öppna

1. Tryck "ON". Låset signalerar med ett pip och det gröna ljuset tänds.
2. Knappa in kod 1 (fabriksinställd kod 1: 123456)
3. Tryck "ENTER"
4. Vrid låsets vred medurs inom 4 sekunder.

### Att låsa skåpet

1. Stäng dörren helt. Se till att inget hamnar i kläm.
2. Vrid vredet moturs till stopp. Låset låses automatiskt.

### Att ändra Masterkod

1. Tryck "ON" och sedan "ENTER".
2. Tryck 1 och sedan "ENTER".
3. Knappa in nuvarande kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
4. Knappa in ny 6–8 siffrig kod och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.
5. Knappa in den nya 6–8 siffriga koden igen och sedan "ENTER". Låset signalerar med 2 pip och blink.

En felaktig programmering åtföljs av en lång signal och den röda lampan tänds. Om detta inträffar så trycker man på "ENTER", börja sedan om från början igen.

### Att byta batteri

- När batterinivån är låg indikerar låset genom att den röda lampan blinkar 5 gånger, med tillhörande pip efter att "ON" tryckts in. Byt då genast batteriet som sitter på insidan av dörrens ovasida. Byt till ett alkaliskt 9 volts batteri (6LR61).
- Om batteriet är helt slut kan man nödströmsförsörja låset från utsidan på följande sätt:
  1. Lägg emot batteriet på polerna som finns under och ovan "PS", se bilden.
  2. Observera polernas placering + överst – underst.
  3. Slå öppningskoden som vanligt.
  4. Byt batteriet på skåpets insida.

